

ÅTERVINNINGSSARKIVETS MOBILHÅLLARE



DU BEHÖVER:


- ETT MJÖLKPAKET.
- EN SAX.
- HOBBYFÄRG OCH PENSEL ELLER TYG ELLER PAPPER.

1. Skölj ur ditt mjölkpaket. Klipp ner tre av sidorna (så de blir ca 8 cm höga), spara den fjärde sidan ca 8 cm längre.

2. Gör ett hål i den längre sidan, stort nog för att få plats med mobiladdarens kontakt.



=



MÅLA DITT PAKET MED HOBBYFÄRG ELLER LIMMA FAST BITAR AV TYG ELLER EN FIN TAPET.



PÅ ARLA.SE/ARLAKADABRA
HITTAR DU FLER SMARTA
PYSSLETIPS!